

Cordier de guitare acoustique (GB10)

Ce cordier acoustique, équipant la GB10, permet de régler indépendamment la hauteur des cordes 1 à 3 et 4 à 6. Serrez la vis d'ajustement pour baisser le cordier.

